


Hướng dẫn sử dụng máy lấy mẫu khí Model GS 312 - Hãng DESAGA - Đức



I. Mô Tả Chi Tiết Máy:

1. Màn hình hiển thị.
2. Khe thông nhiệt.
3. Bàn phím.
4. Công tắc chính.
5. Công tắc điều khiển bên ngoài.
6. Kết nối RS 232.
7. Cầu chì 2A.
8. Ngõ vào.
9. Khoá bình hút âm.
10. Ngõ ra.
11. Khóa nắp máy.
12. Nguồn 12V.

II. Các Chức Năng Chính Của Máy:

STRT: bắt đầu quá trình đo.

PAR: thông số đầu vào.

OUT: kết quả hiển thị của ngõ ra.

OPT: Lựa chọn các chức năng.

NUM: đặt lại mẫu từ vị trí 0.

DRA: in tất cả các giá trị lưu được.

CLK: cài đặt thời gian và ngày tháng.

INST: chạy lại hệ thống.

III. Hoạt Động:

Kết nối các mẫu cần đo đựng trong các ống Impinger vào vị trí In (8).

Khi ta bật công tắc chính của máy lên, màn hình sẽ hiển thị các thông số:

DESAGA GS 312
= (V2.0c)

Nếu ta cài đặt một mã Code thì máy sẽ yêu cầu người sử dụng nhập mã Code này vào, sau đó xác nhận Code bằng phím ENTER. Nếu không có mã Code thì máy sẽ bỏ qua bước này.

Access only with
Code :

Sau đó màn hình sẽ hiển thị các thông số.

M00 11:55/15.11.
STRT PAR OUT OPT

Chọn các thông số hoạt động:

Nhấn phím F2(PAR), khi đó màn hình sẽ hiển thị các giá trị:

PRE: chọn chức năng hoạt động của ngõ vào:

- Time
- Volume

FLO: chọn lưu lượng cho máy hoạt động(giá trị từ 0.2 – 12l/min).

CON: chọn điều kiện hoạt động

- Clock : hoạt động theo một thời gian đã đặt sẵn.
- Manual: hoạt động liên tục.

L: chọn đơn vị (SL/L/ML).

Ví dụ: để chọn 1 chương trình hoạt động theo chế độ manual.

Nhấn phím F2(PAR), ta chọn PRE, chọn chức năng volume bằng phím Enter.

* PARAMETERS *
Select : Volume

Chọn thông số cho máy hoạt động bằng phím mũi tên (>,<), nhập giá trị cần chọn vào từ bàn phím (05l,10l,15l...).Sau đó xác nhận bằng phím Enter.

* PARAMETERS *
Volume : 10 L

Chọn thời gian cho máy hoạt động bằng phím mũi tên (>,<), nhập giá trị cần chọn vào từ bàn phím (1 min, 2 min, 5 min,...). Sau đó xác nhận bằng phím Enter.

* PARAMETERS *
Time : 5 min

Sau khi đã chọn các thông số trên, ta nhấn phím STRT.Lúc này máy sẽ bắt đầu hoạt động.

Trong quá trình hoạt động, ta có thể xem các giá trị bằng cách nhấn các phím.

- L: hiển thị giá trị máy đang đo được.
- MIN: hiển thị thời gian máy đang hoạt động.
- °C: Hiển thị nhiệt độ.
- hPa: hiển thị áp suất.

Ví dụ: để chọn một chương trình hoạt động theo giờ đặt sẵn, ta nhấn phím F3(CON), khi đó ta chọn chức năng Clock bằng phím Enter.

* PARAMETERS *
Start : Clock

Tiếp tục nhấn phím mũi tên (>,<) chọn thời gian cho máy hoạt động bằng bàn phím.

Sau đó xác nhận các giá trị bằng phím Enter.

*** PARAMETERS ***

Hour : 11

Khi đã chọn xong các giá trị để cho máy bắt đầu hoạt động ta nhấn phím F1(STRT). Khi đó màn hình sẽ hiển thị các thông số máy sẽ hoạt động khi đến thời gian đặt.

*** PARAMETERS ***

Minute : 55

M00 08:12/29.10.

>Start at 11:55

Chú ý:

Để thoát khỏi chương trình cài đặt ta nhấn phím ESC.

Xóa các giá trị cài đặt ta nhấn phím DEL.

Để xem các mẫu đã đo được, ta nhấn phím F3(OUT). Khi đó ta nhấn tiếp phím DISP.

Lúc này trên màn hình sẽ hiển thị các mẫu đã đo được. Nhấn phím mũi tên (>,<) để xem các giá trị của các mẫu đã đo được.

Muốn xóa các mẫu, ta chỉ việc nhấn phím DEL tại vị trí mẫu cần xóa.

Để chuyển đổi ngôn ngữ, nhấn phím F4(OPT) sau đó chọn INST.Nhấn tiếp phím mũi tên (>,<) để chọn ngôn ngữ. Sau đó xác nhận bằng phím ENTER.